

MODE D'EMPLOI MOTO – QUAD

DEPASSEMENT

Quelqu'un veut vous doubler : **vous entendez**
« **bip bip biip--- bip bip biip** »
Préparez vous à vous ranger dès que possible



MARCHE ARRET

Automatique si le branchement est alimenté par le coupe circuit, sinon penser à allumer votre Sentinel avant la spéciale et à l'éteindre sur le bivouac


Appui 2 secondes sur le bouton ON OFF
Voyant rouge quand le Sentinel est allumé



ACCIDENT

Il y a un **accident** aux alentours : vous entendez
« **biiliip ---- biiliip---- biiliip ----** »

ET le flash s'allume  **RALENTISSEZ**



VOLUME

3 positions : bas, moyen, haut



Vous êtes en **panne ou accidenté à un endroit dangereux (après un virage ou une dune) :**

appuyez sur les
2 touches d'Alarme simultanément, vous
enverrez un signal aux concurrents
500 mètres aux alentours
Pour l'**arrêter** appuyez à nouveau sur les
2 touches d'Alarme simultanément

